

# 105g銅版紙 四色印刷 成品尺寸70\*100mm



**semiro** 型番: L18  
214-116421

## スマートウォッチ 取扱説明書

この度は弊社の製品をご買い上げ頂きまして、誠にありがとうございます。

### 外観説明



- ウォッチバンド(短い)
- 側面ボタン (ON/OFF, 戻る)
- センサー
- ウォッチバンド(長い)
- 充電口

### 機能紹介

- 設定
- マナーモードON/OFF
- 明るさ調節
- Bluetooth通話スイッチ
- 表示形式変更
- 懐中電灯



※通話やオーディオ機能を使用されない場合、通話アイコン中のBTスイッチをOFFにするより節電になります。BTスイッチONの場合、通話やオーディオ機能を使用しなくても電池が減ります。

### 充電について



充電する際は以下の条件を守って下さい:

- 本品付属された専用の充電ケーブルを使い、スマートウォッチの裏の充電口にしっかりと接続される状態で充電を行う。
- 5V、1Aを超えるアダプターをしないで下さい。過電流を起こす原因になります。
- スマートウォッチのバッテリーが完全に使いきった場合は、まず起動が必要となります。その後5分ほどでパネルの明かりがつかようになります。

### 歩数

現在運動モードの歩数、距離とカロリーを表示します。



### 心拍数

心拍のアイコンに入ればそのまま心拍数の計測が始まります。APPで心拍数の観測データを確認することができます。



### 血中酸素

血中酸素のアイコンに入ればそのまま血中酸素の計測が始まります。計測完了の際に振動とともに結果が表示されます。



### 運動モード

運動モードのアイコンに入れば多種の運動モードを選ぶことができます。一つの運動モードアイコンをタップすれば開始となり、右にスライドするとストップが運動停止にできます。



### 睡眠

睡眠データを観測することができ、熟睡、浅い眠りなどの睡眠データがAPPで確認できます。



### 天気

現在の居場所の天気情報を表示、この機能はAPPをつなぎ、スマホのGPS機能をONの状態にし、アプリへ位置情報のアクセスとインターネットの使用権限が必要となります。



### メッセージ

電話、チャット、SNSの通知を受けることができます。アプリで他のアプリ通知から入り、受けたい通知をオンにすれば完了。スクリーンでは8通メッセージを保存できます。この機能は携帯と接続していること、APPから許可権限をもらっていることを前提と致します。



### 音楽

APPと接続後、ミュージックプレイヤーの放送/一時停止/前の曲/次の曲の切り替えができる。この機能は必ずスマホ側の音楽APPに入った状態を保ち、スマホとリンク状態にし、そしてアプリから通知を受ける権限をオンして下さい。



### ストップウォッチ

アイコンから機能に入り、スタートを押せばカウントが始まり、もう一度押せばストップになります。0に戻したい場合は左オレンジ色のアイコンを押せばリセットされ、ストップウォッチ画面から出る場合は右にスクロールしてください。



### 携帯探し

このアイコンを押すと、携帯から提示する音となり、居場所を特定できます。この機能はアプリとスマートウォッチが接続されているのを前提とし、携帯がマナーモードになってる場合、提示音が鳴りません。



### 設置

アイコンから機能に入り、明るさ調節やリセット、電源オフ、情報等確認できます。




※実際の商品は、日本語表記になります。

### 初めてご利用の方へ

電源オンボタンを押して下さい、充電が十分にされているかを必ずご確認してください。また充電が不十分な場合、正常にご利用できない場合がございます。

### アプリのインストール

- スマートフォンで「Glory Fit」をダウンロードして下さい。
- iOSの場合は App Store で「Glory Fit」を入力しダウンロードしてください。
- Androidの場合は Google Play で「Glory Fit」を入力しダウンロードしてください。
- 下記の QR コードを読み取り、「Glory Fit」をダウンロードすることができます。



### ペアリング

#### Androidの場合

- Bluetooth機能と位置情報をONにします。
- アプリを起動し、下の欄にある「デバイス」を選択します。
- 「デバイス」→「スマートウォッチを選択」の順に選択するとスマートウォッチの製造番号「L18」が表示されるので選択すると自動的にアプリと接続します。

#### iOSの場合

- Bluetooth機能をONにします。
- アプリを起動し下の欄にある「デバイス」を選択します。
- 「デバイス追加」→「スマートウォッチを選択」するとスマートウォッチの製造番号「L18」が表示されるので選択すると自動的にアプリと接続します。
- 「Bluetoothのペアリング要求」と表示されましたら、「ペアリング」を選択。次に「L18にiPhoneの通知を表示することを許可しますか?」と表示されましたら「許可」を選択すると自動的にアプリと接続します。

### データの同期

ペアリングが完了後はスマートウォッチで計測された各データはアプリに自動的に保存されます。アプリのメイン画面を表示すると自動的にデータを更新できます。データはスマートウォッチに保存できます。

### 注意事項

- 充電時間は2.5時間です。尚充電の際に5V1A以上を超えるアダプターは使用しないで下さい。発火の恐れがあります。例)アイパッド、車載用の充電アダプター、急速充電器等
- 水分が付いた状態で充電しないで下さい。
- 水泳、ダイビング、シャワーでは使用しないで下さい。またこの製品を水中に浸さないで下さい。
- この製品は、電子モニターですが、データはあくまでも参考値です。医療上の利用は、ご遠慮下さい。
- 光電センサーは高感度LEDです。傷を付けないように御注意下さい。長時間腕に付ける場合、汗染みや埃などが付着し易いため、定期的に柔らかい布で拭いて下さい。光電センサーは当たるものすべてのデータを測定する設計になっており、センサー感知できない際は緑の光が点滅します。不良ではありません。
- 金属商品、色落ち・変色などしやすいです。お取り扱いには十分お気をつけください。
- 強い衝撃、極度な高温、日焼けを受けないように注意してご使用下さい。

- 本機を分解、改造しないで下さい。
- 本機の動作環境は0℃～45℃です。火の中に投入したり、過熱させたりしないで下さい。爆発の原因となります。
- 充電接点の腐蝕は、充電故障になります。本体や充電器に水、アルコール、石鹸水等がかかった場合は、早めに柔らかい布で拭き取ってから充電して下さい。
- ガソリン、洗浄剤、プロパノール、アルコール、防虫剤などの化学物質が付着すると故障の原因となりますので、ご注意ください。
- 高圧高磁気環境では本製品を使用しないで下さい、故障の原因となります。
- 本体をきつく装着したり、長く装着すると不快感や肌に異変を感じる場合、また表蓋から高熱を感じた場合、速やかに商品を外して、暫く観察して下さい。
- 腕の汗を適時、拭き取って下さい。石鹸水、汗などは腐蝕の原因となる可能性があります。長時間触れたままにしていると皮膚アレルギー、痒疹、感電等を引き起こすことがありますので、十分に気を付けて下さい。
- 頻繁に使用する場合は、週ごとに柔らかい布で、軽く拭き取り清潔にして下さい。
- 小さなお子様の手の届くところには、本製品を放置しないでください。部品等、万が一乳幼児が飲み込んだ場合、身体に害があるため、ただちに医師にご相談ください。
- 入浴やサウナの際はご使用を避けてください。蒸気や石鹸、温泉の成分などが本体、バンドの防水性能の劣化やサビ、変色の原因になります。

- 入浴やサウナの際はご使用を避けてください。蒸気や石鹸、温泉の成分などが本体、バンドの防水性能の劣化やサビ、変色の原因になります。
- サウナなど時計が高温になる場所では、やけどの恐れがあるため絶対に使用しないでください。
- 充電時は周囲に「金属製品」「水」などを置かないでください。触れると充電器が誤動作しショートや発火の恐れがあります。
- 防水/防塵性能  
本機の防水/防塵性能は、下記に示す侵入保護(IP)等級に適合しています。この侵入保護(IP)等級は本機が防塵性と低圧の水流に対する耐性を備えていて、水深1mの淡水(非塩水)に30分間入れても影響がないよう保護されていることを意味します。海やプール等は塩分には塩素が含まれているため、お使い頂けません。

### スマートR 保証書

保証期間 3ヶ月  
通常使用にて故障が発生した際はこの保証書と商品をお買い上げ店にお持ちください。3ヶ月間無料修理いたします。

**但し保証期間内であっても、下記の場合は有償修理となります。**

- お買い上げの日から3ヶ月以降の故障。
- 落下あるいは衝撃など誤った使用による故障とみなされるもの。
- 外装部及び付属品の破損は保証期間内であっても有償になります。
- 生産完了等で修理不可の場合は同等商品で代替させていただきます。
- 火災、天災による故障。
- 記録媒体を搭載または使用する製品の場合、故障の際は修理、交換により記録内容が消失する場合がありますが、記録内容についての補償はいたしません。
- この保証は日本国内のみ有効です。
- 保証書のご提示がない時、補償の対象外となります。
- 使用損耗あるいは経年変化により色褪せ発生する時。
- 保証規定に基づき交換した商品に万が一不具合があった場合は、交換後7日以内にご連絡下さい。7日を過ぎた場合、再交換等の対応は、致しかねます。


ご購入日 年 月 日

お客様

ご住所

ご氏名

販売店印

お問い合わせ電話:  
カスタマーサービスセンター 03-3558-6133  
〒110-8761 東京都台東区東上野1-1-12  株式会社 **タスキ**