

# 105g銅版紙 四色印刷 成品尺寸70\*100mm

<b>semiro</b> 型番: NX13 © 214-230059						
<b>スマートウォッチ 取扱説明書</b>						
						
この度は弊社の製品をご買上げ頂きまして、誠にありがとうございます。						
<b>使用上の注意事項</b>	<b>アプリのインストール</b>					
<p>1.充電時間は約3Hです。なお充電の際に充電電圧5V/1A以上のアダプターは使用しないでください。発火する恐れがあります。例:アイパッド、車載用アダプター等</p> <p>2.水分が付いた状態で充電しないで下さい。</p> <p>3.水泳、ダイビング、飛び込み、シャワーでは使用しないで下さい。またこの製品を水中に浸さないで下さい。</p> <p>4.この製品は、電子モニターですが、データはあくまでも参考値です。医療上の利用は、ご遠慮下さい。光電センサーは高感度LEDです。傷を付けないように御注意下さい。長時間腕に付けた場合、汗染みや埃などが付着し易いため、定期的に柔らかい布で拭いて下さい。</p>	<p><b>電源オン:</b>ボタンを押してください。</p> <p>1.初めてご利用の方へ: スマートフォンで「FitCloudPro」をダウンロードします。 スマートフォンで「FitCloudPro」をダウンロードします。 充電が十分にされているかを確認してください。 充電が不足している場合は正常的にご利用できません。</p> <p>A:スマートフォンで「FitCloudPro」をダウンロードします。 B:iOSの場合はApp Storeで「FitCloudPro」と入力してダウンロードしてください。 C:Androidの場合はGoogle Playで、「FitCloudPro」と入力してダウンロードしてください。 D:下記のQRコードを読み取り、「FitCloudPro」アプリをダウンロードすることができます。</p> 	<p><b>デバイスとの接続/解除</b></p> <p><b>1.「NX13」とのペアリング</b> Bluetooth機能と位置をONにします。「FitCloudPro」を立ち上げ、デバイスをタップします。「デバイスを設定」をタップします。「検索開始」をタッチし、「NX13」とペアリングしてください。</p> <p><b>2.「NX13-Audio」とのペアリング</b> 画面を上から下にスライドして、右下の通話ボタンをオンにしてからスマホのBluetoothの「NX13-Audio」を検索して接続してください。</p> <p><b>ご注意:</b> ①スマートフォンと[NX13]本体のBluetoothは両方ONの状態にしてください。 ②ペアリング中はスマホと本体は30cm以内に行ってください。 ③Androidスマートフォンで「NX13」/「NX13-Audio」を検索できない場合は、スマートフォン設定→Bluetooth「FitCloudPro」の手順で設定してください。全てのアクセス権限を許可します。</p> <p><b>3.「NX13」との解除</b> スマホの設定を開いて、Bluetoothをオンにし、「NX13」とペアリングを解除してください。</p>	<p><b>アプリにの機能紹介</b></p> <p><b>プロフィール設定</b> 私のページに「登録/ログイン」に性別・年齢・身長・体重を設定可能です。プロフィールはデータの精度を向上させる為のものです。毎日の運動目標を設定し、運動を合理的、計画的に実行することで、体力の向上に役に立ちます。</p> 	<p><b>デバイスのページ</b></p> 	<p><b>アラーム</b> アラームは5つ設定可能で、設定時間になるとスマートウォッチが10秒ほど振動してお知らせします。</p> <p><b>座りがち通知</b> 座りがち通知を設定したら、1時間動きを感じないと、スマートウォッチが振動して知らせてくれます。</p> <p><b>飲水通知</b> 飲水通知を設定したら、設置した時間間隔でスマートウォッチが通知します。</p> <p><b>ウォッチフェイス</b> スマートウォッチ本体のメイン画面を変更する機能です。アプリに既存の画像またはスマホに保存している写真を文字盤に設定できます。</p> <p><b>天気予報</b> 天気予報をオンにすることで、スマートウォッチに天気予報を確認できます。(ユーザーの位置情報へのアクセスが必要)</p> <p><b>手首回転スクリーンオン</b> オンにすると手首回することで画面が点灯します。点灯する時間代の設定ができます。</p> <p><b>センサー強化</b> センサーを強化することができます。</p>	<p><b>自動健康設定</b> プレスレットは、定期的に設定された間隔で健康データを測定します。</p> <p><b>スマートウォッチを探す</b> スマートウォッチを探すをタッチして、スマートウォッチが振動して位置をお知らせします。</p> <p><b>着用方法</b> 左手と右手を選択できます。</p> <p><b>時間表示</b> 12時間表示と24時間表示を設定できます。</p> <p><b>連絡先追加</b> お気に入りの連絡先を追加できます。</p> <p><b>カメラ遠隔操作</b> スマートウォッチを振ると写真を撮れます。</p> <p><b>デバイスバージョン</b> スマートウォッチのバージョンを確認できます。</p> <p><b>振動強度</b> 通知時のバイブレーションの強度設定が3段階、柔らかな、強い三段階から調整することができます。</p>

<p><b>初期設定に戻す</b> このアクションは、プレスレットをアプリケーションから切り離します。デバイス内の全ての設定とデータが削除されます。</p> <p><b>スマートウォッチを探す</b> スマートウォッチを探すをタッチして、スマートウォッチが振動して位置を知らせます。</p> <p><b>ホームページ</b></p> 	<p><b>スマートウォッチ操作方法</b></p> <p><b>A:電源オン/オフ/メイン画面に戻し/機能画面</b> 本体右側のボタンを長押しすると電源オン、オフになり、右下のボタンを長押しすると音声アシスタント機能が起動します(NX13-Audioと接続状態)短く押すとメイン画面と機能画面の切り替えができます。</p> <p><b>B:メッセージ通知</b> [NX13]本体メイン画面の下から上にスライドしてメッセージ通知画面に入ります。</p> <p><b>C:コントロール画面</b> [NX13]本体メイン画面の上から下にスライドして、コントロール画面に入ります。(マネーモード、明るさ調整、設定、スマホ探し、NX13-Audio、音声アシスタント)</p> <p><b>D:よく使う機能</b> メイン画面を右から左にスライドして出てくる。最後の+ボタンで機能編集する事ができ、お好みの機能を追加、並び替えができます。</p> <p><b>E:サブ画面</b> QRコード、天気、直近に使われた機能の表示ができます。</p>	<p><b>使用上の注意事項</b></p> <p><b>メイン画面の切替</b> A.メイン画面の状態では、メインインタフェースを長押しすると、メインインタフェースメニューを選択できます。 B.「FitCloudPro」を立ち上げ→デバイス→ウォッチフェイスに既存のフェイスまたはスマホに保存している写真を私のウォッチフェイスで編集して設定できます。</p> <p><b>発信</b> [NX13]と[NX13-Audio]をスマホに接続したら、スマートウォッチで電話をかけることができます。</p> <p><b>連絡先</b> アプリで連絡先追加にスマホへのアドレス帳から連絡先を追加する可能です。</p> <p><b>通話記録</b> 着信履歴を確認できます。</p> <p><b>音声アシスタント</b> スマートフォンと[NX13]、[NX13-Audio]を接続した状態で、音声アシスタントを長押しすると携帯電話のSiriなどの音声アシスタント機能が起動します。</p> <p><b>データ</b> アカウントのデータ(距離、歩数、消費カロリー)を確認できます。</p> <p><b>運動</b> ウォーキング、ランニング、登山、サイクリング、バスケットボール、バドミントン、サッカー、クロストレーナー、ヨガ、卓球、縄跳び、テニス、野球、フットボール、フラフープ、ゴルフ、走り幅跳び、腹筋運動、バレーボール。</p> <p><b>運動記録</b> 運動した記録を確認できます。</p> <p><b>心拍数</b> 心拍数インターフェースに入り、画面をタップして現在の心拍数値を測定し、測定結果を表示します。</p> <p><b>睡眠</b> 深い睡眠と浅い睡眠の時間を記録して表示することができます。より詳細な情報分析とデータ記録については、アプリにログインして表示できます。</p> <p><b>血中酸素</b> 血中酸素インターフェースに入り、画面をタップして現在の血中酸素を測定し、測定結果を表示します。</p> <p><b>メッセージ</b> メッセージの履歴を確認できます。</p> <p><b>天気</b> 当日の天気を確認できます。</p> <p><b>女性</b> 女性の生理期などのお知らせ確認できます。(アカウント登録時は女性としての登録と最近の生理記録のデータ入力が必要)</p> <p><b>呼吸トレーニング</b> バイブレーションの指示に従って呼吸トレーニングが出来ます、ストレス発散になります。</p> <p><b>ミュージック</b> スマホの音楽操作ができます。</p> <p><b>タイマー</b> タイマー機能が使用可能です。</p> <p><b>アラーム</b> アラームは5つ設定可能で、設定時間になるとスマートウォッチは10秒ほど振動してお知らせします。(アプリでの設定が必要)</p> <p><b>名刺</b> SNS(LINE、Facebook、Twitterなど計8種類)の友達追加QRコードをアルバムに保存し、アプリの名刺欄に対応のSNSページを開き+ボタンを押し、アルバムからQRコードを選択すればQRコードが追加されます。</p> <p><b>計算機</b> 電卓としての使えます。</p> <p><b>カレンダー</b> 日付が表示され、下のカレンダーマークを押すとカレンダーを修正することができます。</p> <p><b>コンパス</b> 周りに磁石やコンパスセンサーの精度に影響するものがない場所で使用して下さい。8の棒を振って校正をすれば時刻位置情報が表示されます。</p> <p><b>スマホを探す</b> タッチすると、スマホが振動しお知らせします。</p> <p><b>設定</b> メニュースタイル、画面表示、バッテリー、振動強度、言語、QRコード、時間設定、パスワードシステムなどの機能が設定できます。</p>	<p><b>パーッケージ内容</b></p> <p>①腕時計×1 ②充電ケーブル×1 ③取扱説明書×1</p> <p><b>製品仕様</b></p> <table border="1"><tr><td>型番:</td><td>NX13</td></tr><tr><td>電池容量:</td><td>400mAh</td></tr><tr><td>防水レベル:</td><td>IP67</td></tr><tr><td>対応バージョン:</td><td>iOS 10.0以降/Android 5.0以降</td></tr></table> <p><b>注意事項</b></p> <p>1.本体に強い衝撃、極度な高温、日焼けを避けようとしてください。 2.本機の乱暴な使用や分解、改造はしないでください。 3.本機の動作環境は0℃〜45℃です。火の中に投入したり、過熱したりしないでください。暴発の原因となります。 4.充電接点の腐蝕は充電故障になるので、本体や充電器に水が掛かるとは、柔らかい布で拭き取ってから充電してください。 5.ガソリン、洗剤、プロパノール、アルコール、防虫剤などの科学物質に触れますと故障の原因となりますので、ご注意ください。 6.本体をきつく装着したり、長く装着することで不快感や肌に異変を感じる場合は、外してください。 7.本体をつけたままでお風呂に入らないでください。</p> <p><b>安全上の注意</b></p> <p>本製品は精密な機械、電子部品で作られています。次のような場所での使用や保管はしないでください。感電、火災、動作不良、故障の原因となります。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・高温、湿度、温度変化の激しい場所、揮発性物質のある場所。</li><li>・油煙やホコリの多い場所。</li><li>・火気のある場所。</li><li>・強い磁気の近く(スピーカ等の近くなど)や静電気の影響があるところ。</li><li>・強い振動があるところ。</li><li>・分解したり、改造したり。</li><li>・一般ごみ(不燃ごみ)と一緒に廃棄しないでください、火災や破裂の原因となる。</li></ul> <p>※お客様による分解、修理はしないでください。 本体から電池を取り出さないでください</p> <p>※小さなお子様の手が届くところは、本製品を放置しないでください。部品等、万が一乳幼児が飲み込んだ場合、身体に害があるため、ただちに医師にご相談ください。</p> <p>※本体を装着して、アレルギーやかぶれを起こした場合は、直ちに使用を中止し、皮膚科など専門医にご相談ください。</p> <p>※直接蛇口から強い水流をかけることは避けてください。水道水は非常に水圧が高く、防水不良になる恐れがあります。</p> <p>※警告:本製品は医療装置ではなく、スマートウォッチ及び応用プログラムは診断、治療、或いは病気の予防などの行為に適用出来ません。睡眠やスポーツ習慣を変えたい時、必ず専門の医療関係者に確認ください。</p> <p>※医療機器の近くで使用しないでください。電波が心臓ペースメーカーや医療用電気機器に影響を与えるおそれがあります。</p>	型番:	NX13	電池容量:	400mAh	防水レベル:	IP67	対応バージョン:	iOS 10.0以降/Android 5.0以降	<p><b>スマートR 保証書</b></p> <p>保証期間 3ヶ月 通常使用にて故障が発生した際はこの保証書と商品をお買い上げ店にお持ちください。3ヶ月間無料修理いたします。</p> <p>但し保証期間内であっても、下記の場合は有償修理となります。</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1.お買い上げの日から3ヶ月以降の故障。</li><li>2.落下あるいは衝撃など誤った使用による故障とみなされるもの。</li><li>3.外装部及び付属品の破損は保証期間内であっても有償となります。</li><li>4.生産完了等で修理不可の場合は同等商品で代替させていただきます。</li><li>5.火災、天災による故障。</li><li>6.記録媒体を搭載または使用する製品の場合、故障の際は修理、交換により記録内容が消失する場合がありますが、記録内容についての補償はいたしません。</li><li>7.この保証は日本国内のみ有効です。</li><li>8.保証書のご提示がない時、補償の対象外となります。</li><li>9.使用損耗あるいは経年変化により色褪せ発生する時。</li><li>10.使用規定に基づき交換した商品に万が一不具合があった場合は、交換後7日以内にご連絡下さい。7日を過ぎた場合、再交換等の対応は、致しかねます。</li></ol> <p>ご購入日 年 月 日</p> <p>お客様</p> <table border="1"><tr><td>ご住所</td></tr><tr><td>ご氏名</td></tr><tr><td>販売店印</td></tr></table> <p>お問い合わせ電話: カスタマーサービスセンター 03-3558-8133 〒110-8761 東京都台東区東上野1-1-12 <b>株式会社タスク</b></p>	ご住所	ご氏名	販売店印
型番:	NX13														
電池容量:	400mAh														
防水レベル:	IP67														
対応バージョン:	iOS 10.0以降/Android 5.0以降														
ご住所															
ご氏名															
販売店印															