

C05



取扱説明書



210-137543

この度は弊社の製品をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。

本書は操作手順および操作方法について記載しております。
正しくご使用頂くためにも本書を長くお読みのうえ、ご使用下さい。
また本書は大切に保管して頂きますようお願い致します。

パッケージ内容

- ①腕時計×1
- ②充電ケーブル×1
- ③取扱説明書(本書)×1
- ④バンド(ブラック)×1

基本スペック

| | | | |
|--------|------------------|-------|-----------------|
| 型番 | C05 | 電池容量 | 200 mAh lithium |
| ディスプレイ | 1.69* フルビューディスプレ | 電池型番 | 451827 |
| バンド材質 | TPU | 重量 | 40g |
| CPU | Realtek 8762CK | 防水レベル | IP67 |

対応機種



iOS 8.0/以上



Android4.4/以上



Bluetooth4.0/以上


※ガラケー、タブレット及びPCIは非対応です。

ご使用の前に(注意事項)

初めに本製品をご利用にあたりフル充電を必ずして下さい。(充電方法は下記の画像をご参照して下さい。)長期にわたりご使用されない場合、電源をお切り下さい。ただしバッテリー低下を防ぐため1ヶ月に1度はフル充電して下さい。



部品紹介





装着方法

- ①スマートウォッチは手首に装着して下さい。
- ②手首に合わせて調節穴の位置を決めてリストバンドを締めます。
- ③緩く閉めるとセンサーが反応せず計測されない場合がございますので、きつく感じない程度にしっかりと固定します。



アプリをインストール

下記のQRコードを読み取る及びAPP StoreまたはGoogle playで「GloryFit」と検索して、専用アプリをインストールできます。

※無料です



Google play



Android



iOS

アプリを起動

プロフィール設定

- ・アイコン-性別-年齢-身長-体重を設定可能です。プロフィールはデータの精度を向上させる為のものです。
- ・毎日の運動目標を設定し、運動を合理的、計画的に実行することで、体力の向上に役に立ちます。



デバイスへの接続

本機を初めてご利用する際には、先ほどインストールしましたアプリと本機を同期(接続)する必要があります。

接続が完了すると、本機は自動的にスマートフォンと同じ時刻に設定されます。同期をされない場合、歩数計と睡眠データが正しく測定できない場合がございます為同期の設定をお願い致します。

※初期設定では時刻が日本時間ではないため同期することを推奨しております。

ペアリング方法

ペアリングとはアプリとスマートウォッチを同期させることを意味します。

Androidの場合:

- 1.Bluetooth機能と位置情報をONにします。
- 2.アプリを起動し下の欄にある「デバイス」を選択します。
- 3.「デバイス」→「スマートウォッチを選択」の順に選択するとスマートウォッチの製造番号「C05」が表示されるので選択すると自動的にアプリと接続致します。

iOSの場合:

- 1.Bluetooth機能をONにします。
- 2.アプリを起動し下の欄にある「デバイス」を選択します。
- 3.「デバイス追加」→「スマートウォッチを選択を選択」するとスマートウォッチの製造番号「C05」が表示されるので選択すると自動的にアプリと接続します。
- 4.「Bluetoothのペアリング要求」と表示されましたら、「ペアリング」を選択。次に「C05にiPhoneの通知を表示することを許可しますか?」と表示されましたら「許可」を選択すると自動的にアプリと接続致します。

データの同期:

ペアリングが完了後はスマートウォッチで計測された各データはアプリに自動的に保存されます。

アプリのメイン画面を表示すると自動的にデータを更新できます。データはスマートウォッチに保存できます。

ペアリングを解除する手順

Android

アプリを開く→デバイス→解除→分かりました→はい

iOS

アプリを開く→デバイス→解除→分かりました→はい

設定→Bluetooth→C05を選択→このデバイスの登録を解除



アプリ内の様々な機能設定

睡眠

心拍変動、体動のデータから睡眠の深さと時間を記録します。睡眠の深さは深い眠り/浅い眠り/覚醒及び睡眠の質を検知して表示されます。

注意:この機能では、スマートウォッチを装着しながら睡眠に入る場合のみ検知され表示されます。

心拍数

測定中は、スマートウォッチのLEDが点灯します。

正確に測定する為にもセンサーと肌をしっかりと密着した状態にして下さい。測定範囲は清潔に保つ必要がございます。汗や汚れは十分な測定結果を得られない原因に繋がります。

表面温度測定

スマートウォッチを装着し、「測定開始」ボタンを押すと、自動的に温度を測定します。表面温度が37.3℃を超えると赤いランプが点灯します。

※アプリ側では赤いランプになる時の温度を変更出来ます。

血中酸素

スマートウォッチを装着し、「スタート」ボタンを押すと、自動的にセンサーが反応し血中酸素の測定が始まります、およそ3秒で測定できます。アプリの中で、保存されているデータの表示などができます。

文字盤変更

アプリでは20種類以上のデザインがございます。また撮った写真もデザインにすることでき自分だけのオリジナル画面にすることが出来ます。

着信通知

アプリ内で着信通知を選択すると「着信時バイブで提示します」

「着信時、スマートウォッチを長押しまたはタッチすると、電話を切れます」が表示されます。それぞれONにすることでその機能をご利用頂けます。着信が来た場合、スマートウォッチが振動しディスプレイには相手の電話番号とお名前(電話帳に登録されている名前)が表示されます。

メッセージ通知(SMS)

「受信時バイブで掲示します」と表示されるのでONにすることでその機能をご利用頂けます。通知が来た場合スマートウォッチが振動し発信者名とメッセージをディスプレイに表示されます。

他のアプリ通知

LINE、FacebookなどのメッセンジャーアプリやTwitter、InstagramなどのSNSなど通知が来た場合スマートウォッチが振動し発信者名とメッセージをディスプレイに表示されます。



Instagram Pinterest Facebook Gmail Twitter Line Skype Wechat

座り過ぎ通知

設定後、1時間内に運動(立ち上がる、歩く行動)を検知出来なかった場合、スマートウォッチが振動してお知らせします。

※これはデスクワーク向けの方に導入された機能で1時間に1度は立ち上がり身体を動かしましょう、ということが目的です。

アラーム

この機能では、設定した時刻になるとウォッチが振動して(アラームは鳴りません)お知らせしてくれます。3つのアラームを設定できます。設定後、スマートウォッチに同期されます。

腕上げ点灯

腕を回してスマートウォッチのディスプレイ(時刻)を確認する際に自動で画面を点灯させるかON/OFFを設定出来ます。

目標歩数

1日の目標とする歩数を設定します。

目標として設定した歩数を達成した場合、スマートウォッチが振動し「運動目標を達成しました」といった旨のメッセージが表示されます。

その他の設定

カメラモード

遠隔でスマートフォンから撮影をする際に、スマートウォッチの電源ボタンを押す、または装着したまま腕を振ることでシャッターの役割になります。

スマートウォッチを探す

選択と同時にスマートウォッチが振動します。スマートウォッチをどこに置いたか忘れてしまった時に役立ちます。

画面表示時間

ディスプレイの点灯時間を設定できます。

24時間制

デバイス言語

各国の言語を選択できます。

スマートウォッチの基本操作

電源ON/OFF

ON 右側にある電源ボタンを約5秒間長押しすると、電源はONになり、メイン画面が表示します。

OFF 一度電源ボタンを押し時刻画面にした後にもう一度電源ボタンを約3秒間長押しすると、「シャットダウンしますか?」と×(キャンセル)か✓(実行)が表示されるので✓を押すと電源がOFFになります。

電源を入れる/切る

1.スマートウォッチがオンになっている状態で、ディスプレイをスクロールするかボタンをタッチすると、画面が点灯します。

2.5秒間操作がない場合、設備は自動的にオフになり、ペアリング後スマートフォンのAPPでロックの時間を変更できます。

本機は工場出荷状態での心拍数モニターの時間が24時間となります。

スマートフォンのAPPでオン/オフを設定可能です。

本体の使い方

- 1.画面をタップすると画面が点灯します。
- 2.もし5秒間操作がない場合、画面は自動消灯します。専用アプリから自動消灯時間の時間変更ができます。
- 3.本機は工場出荷時は心拍数モニターの計測が24時間となっています。専用アプリからON/OFFの設定が可能です。

メイン画面の切り替え方

メイン画面を3秒ほど長押しするとバイブレーションが振動し、左右にスライドすれば過去に使用した直近の履歴デザイン5つの中から選択することができます。お気に入りの文字盤をタップすれば変更できます。

※他のデザインはアプリ内で選択可能です。




メッセージ画面

上にスワイプすると、メッセージ画面に進みます。
メッセージ通知オンにすると、受信する際に内容
を表示します。最大8つのメッセージを保存でき
ます。



ヘルプ画面

下に1回スワイプすると、ヘルプ画面に進みます。
この画面では、「バイブモード」
「明るさ調節」「スマホを探す」「その他設定」の項
目がございます。



表面温度測定画面


左に1回スクロールすると表面温度測定画面に進みます。スマートウォッチを装着し、自動的に温度を測定します。体温が37.3℃を超えると赤いランプが点灯します。



尚医療目的としてご使用できませんのでご注意ください。

歩数計画面

左に2回スクロールすると歩数計画面に進みます。この画面では、現在の歩数、移動距離、消費カロリーのデータを確認することができます。アプリで設定された身長と体重に従って、現在の歩数、移動距離、消費カロリーのデータを計算して表示します。



心拍数画面

左に3回スクロールすると心拍数画面に進みます。スマートウォッチを装着した状態でセンサーが反応し自動的に心拍数の測定が始まります。

尚医療目的としてご使用できませんのでご注意ください。



血中酸素画面


左に5回スクロールすると血中酸素画面に進みます。スマートウォッチを装着し、自動的にセンサーが反応し血中酸素の測定が始まります、およそ3秒で測定できます。

尚医療目的としてご使用できませんのでご注意ください。




睡眠モニター画面

左に6回スクロールすると睡眠モニター画面に進みます。この画面では、スマートウォッチを装着しながら睡眠にされた場合、過去3日間の睡眠時間を確認できます。



天気画面

左に7回スクロールすると天気画面に進みます。この画面では、アプリとペアリングして同期完了後、現在の天気、気温を表示します。
※現在お住まいの地域と少し離れた天気情報になる場合がございます。ご了承下さい。



運動モード画面

右に1回スクロールすると各設定項目画面に移動します。その中の運動モードを選択します。この画面では、19種類の運動モードがあり、上下スクロールすると、各モードが選択可能です。これから運動する項目を選択すると時間、心拍数、カロリーを計測してくれます。右にスクロールすると現在のモードを一時停止または終了します。

注意:水泳モードがありますが、30分以上の水泳には、ご使用できません。



音楽モード

右に1回スクロールすると各設定項目画面に移動します。その中の音楽モードを選択します。この画面では、アプリとペアリングが完了後、スマートウォッチから音楽を再生、一時停止、次の曲へを選択することができます。



機能モード

右に1回スクロールすると各設定項目画面に移動します。その中の機能モードを選択します。この画面では、ストップウォッチ、タイマー、スマートフォンを探す機能が使用可能です。




他の設定画面モード

右に1回スクロールすると各設定項目画面に移動します。その中の他の設定画面を選択します。この画面では、ダイヤル(ディスプレイ時刻画面変更)、明るさ調節、バージョン情報(製造番号など)、電源OFF、リセット(初期化)などを設定可能です。




明るさ調節画面

この画面では、画面の明るさ調節できます。




バージョン情報

ハードウェア構成またはBluetoothアドレスを確認します。



電源OFF


✓をタップすると電源が切れます
✗を押すとキャンセルします



リセット

✓をタップするとリセットされます

✗を押すとキャンセルします



注意事項

(故障の原因や使用にあたっての注意事項を記載しているためよくお読みになって下さい)

- 1.本体に強い衝撃、極度な高温、日焼けを受けないようにして下さい。
- 2.本機の乱暴な使用や分解、改造はしないで下さい。
- 3.充電の際に5V500mAhのACアダプターをご利用下さい。指定以外の電源電圧で使用しないで下さい。
- 4.本機の動作環境は0°C~45°Cです。火の中に投入したり、過熱したりしないで下さい。爆発の原因となります。
- 5.充電接点の腐蝕は、充電故障になるので、本体や充電器に水がかかった場合は、柔らかい布で拭き取ってから充電して下さい。
- 6.ガソリン、洗浄剤、プロパンノール、アルコール、防虫剤などの化学物質に触れると故障の原因となりますので、ご注意下さい。
- 7.高圧高磁気環境では本製品を使用しないで下さい。
- 8.本体をきつく装着けたり、長く装着することで不快感や肌に異変を感じる場合は、外して下さい。
- 9.本体を着けたままでお風呂に入らないで下さい。
- 10.腕の汗を適時、拭き取って下さい。スマートウォッチが石鹼水、汗などで汚染したり、長時間触れたままにしていると皮膚アレルギー、痒疹を引き起こす可能性がございますので、十分に気に付けて下さい。
- 11.頻繁にご使用される場合は、週ごとにベルト部分を清潔にすることをお勧め致します。柔らかい布を湿らせ、軽く拭き取り十分に乾燥させて下さい。

スマートR 保証書

保証期間 3ヶ月

通常使用にて故障が発生した際はこの保証書と商品を、
お買い上げ店にお持ちください。3ヶ月間無料修理いたします。

但し保証期間内であっても、下記の場合は有償修理となります。

1. お買い上げの日から3ヶ月以降の故障。
2. 落下あるいは衝撃など誤った使用による故障とみなされるもの。
3. 外装部及び付属品の破損は保証期間内であっても有償になります。
4. 生産完了等で修理不可の場合は同等商品で代替とさせていただきます。
5. 火災、天災による故障。
6. 記録媒体を搭載または使用する製品の場合、故障の際または修理、
交換により記録内容が消失する場合ありますが、記録内容についての補償
はいたしません。
7. この保証は日本国内のみ有効です。
8. 保証書のご提示がない時。

ご購入日 年 月 日

お客様

ご住所

ご氏名

販売店印

お問い合わせ電話:

タスクサービスセンター:03-3558-6133

〒110-8761 東京都台東区東上野1-1-1



株式会社 タスク