

105g銅版紙 四色印刷

成品尺寸70*100mm

semiro 型番: A50 214-120208

スマートウォッチ 取扱説明書



この度は弊社の製品をご買い上げ頂きまして、誠にありがとうございます。

使用上の注意事項

- 充電時間は約120分です。なお充電の際に充電電圧5V/1Aを超えるのアダプターは使用しないでください。発火する恐れがあります。例: アイパッド、車載用アダプター等。
- 水気が付いた状態で充電しないで下さい。
- 水泳、ダイビング、シャワーでは使用しないで下さい。またこの製品を水中に浸さないで下さい。
- この製品は、電子モニターですが、データはあくまでも参考値です。医療上の利用は、ご遠慮下さい。光電センサーは高感度LEDです。傷を付けないように御注意下さい。長時間腕に付ける場合、汗染みや埃などが付着し易いため、定期的に柔らかい布で拭いて下さい。
- 充電ケーブルの先端端子部分に金属製品を近づけないようにして下さい。接触すると、ショートし発熱する可能性があります。

充電方法



アプリのインストール

電源オンボタンを押してください。

- 初めてご利用の方へ:
スマートフォンで「V Band」をダウンロードします。充電が充分にされているか確認してください。充電が不足している場合は正常にご利用できません。

A:スマートフォンで「V Band」をダウンロードします。
B:iOSの場合はApp Storeで「V Band」と入力してダウンロードしてください。
C:Androidの場合はGoogle Playで、「V Band」と入力してダウンロードしてください。
D:下記のQRコードを読み取り、「V Band」アプリをダウンロードすることができます。



デバイスとの接続/解除

1.「A50」とのペアリング

Bluetooth機能と位置をONにします。「V Band」を立ち上げ、デバイスをタップします。「デバイスを追加」を選択し、「A50」とペアリングしてください。

2.「A50-Audio」とのペアリング

スマホの設定を開いて、Bluetoothをオンにしておき、「A50-Audio」を検索して接続してください。

注意:

- スマートフォンと[A50]本体のBluetoothは両方オンの状態。
- ペアリング中はスマホと本体は30cm以内になしてください。
- Androidスマートフォンで「A50」/「A50-Audio」を検索できない場合は、スマートフォン設定→権限→「V Band」の手順で設定してください。全てのアクセス権限を許可します。

3.「A50」との解除

「V Band」を立ち上げ、デバイスのページに「バインド解除」をタッチして、解除します。

デバイスとの接続/解除

プロフィール設定

私のページ性別・年齢・身長・体重を設定可能です。プロフィールはデータの精度を向上させる為のものです。毎日の運動目標を設定し、運動を合理的、計画的に実行することで、体力の向上に役立ちます。



デバイスのページ

ペアリングが完了後スマートウォッチで計測された各データはアプリに自動的に保存されます。



アプリにの機能紹介

ダイヤル選択

スマートウォッチ本体のメイン画面を変更する機能です。アプリに既存の写真またはスマホに保存している写真を文字盤に設定できます。

メッセージブッシュ

スマートウォッチが通知する項目を選択することができます。

アラーム

アラームは3つ設定可能で、設定時間になるとスマートウォッチは12秒ほど振動してお知らせします。

カメラ制御

カメラ制御をタップするとスマホのカメラが起動します。スマートウォッチにカメラのマークが表示される。カメラのマークをタップすると写真を撮ります。
※ご注意: ※カメラへのアクセスを許可する必要があります。

その他の設定

スマートウォッチを探す、マナーモード時間設定、座りがち喚起、スマホの連絡先をスマートウォッチに同期するなど多様な機能が設定できます。

ファームウェアのアップグレード

アプリのバージョンを確認できる。「更新を確認する」をタップすると最新バージョンにグレードアップすることができます。

スポーツのページ

各種測定データが記録し、確認できます。ペアリングが完了後、スマートウォッチで計測された各データはアプリに自動的に保存されます。

スマートウォッチ操作方法

A:電源オン/オフ/メイン画面に戻し

[A50]本体右側上のボタンを長押しすると、電源オン/オフになります。短く押しと、メイン画面に戻れます。本体右側下のボタンを短く押しと、メイン画面が点灯、再度押しと、機能画面に入ります。

B:メッセージ通知

[A50]本体メイン画面の下から上にスライドしてメッセージ通知画面に入ります。

C:コントロール画面

[A50]本体メイン画面の上から下にスライドして、コントロール画面に入ります。(マナーモード、腕を回す、携帯を探す、A50-Audio、製品情報などの設定できます)

D:音楽コントロール

文字盤を左から右にスライドして、音楽コントロール画面に入ります。

E:機能画面

文字盤を右から左にスライドして、機能画面に入ります。

機能の紹介

メイン画面の切替

A.メイン画面の状態で、メインインタフェースを長押しすると、メインインタフェースメニューを選択できます。



B.「V Band」を立ち上げ→デバイス→ダイヤルアプリに既存の写真またはスマホに保存している写真を文字盤に設定できます。

心拍数設定

オンに設定したら、24時間内に心拍数が自動測定されます。

電話

「A50」と「A50-Audio」をスマホに接続したら、スマートウォッチで電話をかけることができます

連絡先

アプリでアドレスブックを同期すると、スマホのアドレス帳をスマートウォッチに同期可能です(最大200件まで保存可能)。

着信履歴

通話履歴を確認できます。

メッセージ

スマートウォッチをスマホに接続したら、スマホに届いたLine、WeChatなどのメッセージ履歴を確認できます。

ミュージック

スマートウォッチにアップロードした音楽を鑑賞できます。又はスマホの音楽アプリを起動できます。

音声コントロール

スマートフォンと「A50-Audio」の接続した状態で、音声画面を長押しすると携帯電話の音声アシスタント機能が起動します。

録音

録音インターフェースに入り、録音、削除、再生ができます。

状態

歩数アカウントのデータ(距離、歩数、消費カロリー)を確認できます。

睡眠

深い睡眠と浅い睡眠の時間を記録して表示することができます。より詳細な情報分析とデータ記録については、アプリにログインして表示できます。注:睡眠データは午後21時からの睡眠を検出できます。

血中酸素

血中酸素インターフェースに入り、画面をタップして現在の血中酸素を測定し、測定結果が表示します。

スポーツ

走る、歩く、クライミング、ヨガ、サイクリング、楕円形のマシン、バスケットボール、バドミントン、卓球、フットボール、野球、走り幅跳び、ゴルフ、フラフープ、縄跳び、テニス、ラグビーボール、腹筋運動、バレーボール

その他の機能

ストップウォッチ、タイマー、アラーム、スマホを検索、電卓、天気、QRコードなどの実用的な機能が含まれています。

スマートR 保証書

保証期間 3ヶ月
通常使用にて故障が発生した際はこの保証書と商品をお買い上げ店にお持ちください。3ヶ月間無料修理いたします。

但し保証期間内であっても、下記の場合は有償修理となります。

- お買い上げの日から3ヶ月以降の故障。
- 落下あるいは衝撃など誤った使用による故障とみなされるもの。
- 外装部及び付属品の破損は保証期間内であっても有償になります。
- 生産完了等で修理不可の場合は同等商品で代替させていただきます。
- 火災、天災による故障。
- 記録媒体を搭載または使用する製品の場合、故障の際は修理、交換により記録内容が消失する場合がありますが、記録内容についての補償はいたしません。
- この保証は日本国内のみ有効です。
- 保証書のご提示がない時。
- 使用損耗あるいは経年変化により色褪せ等が発生する時。

ご購入日 年 月 日

お客様

ご住所

ご氏名

販売店印

お問い合わせ電話:
カスタマーサービスセンター 03-3558-6133
〒110-8761 東京都台東区東上野1-1-12  株式会社 タスキ