

HC91



® 208-180255

製品について、ご不明がございましたら、
ご遠慮なくお問い合わせください。

- このたびは、弊社「HC91」スマートウォッチをお買い上げいただきまして、誠にありがとうございました。
- ご使用前に、この取扱説明書を必ずよくお読みになり、正しく安全にお使いください。
- お読みになった後は、大切に保管してください。
ご使用前に、「安全上の注意」、「重要な情報」を必ずお読み下さい。


パッケージの内容

- パッケージには次のアイテムが入っています。欠損品目または破損品目がある場合、ただちに販売店にお問い合わせ下さい。


下図の内容物がすべて同梱されていることを確認してください。




スマートウォッチ本体*1



専用充電器*1(ケーブル長さ約60cm)



シリコンリストバンド*1
(止め金具のある「オス」と止め穴のある「メス」)



取扱説明書兼保証書*1

もくじ

安全上の注意.....	4
使用上のご注意.....	5
重要な情報.....	6
各部の名称.....	8
リストバンドの装着仕方(交換).....	9
スマートウォッチの付け方.....	10
本機の充電方法.....	11
スマートウォッチの電源オン/オフ仕方.....	12
スマートウォッチのタッチスクリーン基本操作.....	13
本機の操作動作	
スマートフォン連携専用ソフト(アプリ「GloryFit」) のダウンロード及びインストール仕方.....	14
iOS端末の場合.....	14
Android端末の場合.....	15
スマートウォッチとスマートフォンアプリ“GloryFit” ペアリング(登録).....	15
スマートウォッチの表示アイコンとそのアイコンの意味.....	17
スマートウォッチ各項目の使用説明.....	18
スマートウォッチの簡単機能.....	18
スマートウォッチで心拍測定.....	20

スマートウォッチで睡眠を確認.....	20
スマートウォッチで天気を確認.....	20
スマートウォッチで音楽を操作.....	21
スマートウォッチで機能画面の操作.....	21
スマートウォッチ着信拒否操作.....	21
iPhone機種「GloryFit」アプリの操作説明.....	29
Android機種「GloryFit」アプリの操作説明.....	39

安全上の注意

本製品は精密な機械、電子部品で作られています。
次のような場所での使用や保管はしないでください。
感電.火災.動作不良.故障の原因となります。

- 高温、湿度、温度変化の激しい場所、揮発性物質のある場所
- 油煙やホコリの多い場所
- 火気のある場所
- 強い磁気の近く(スピーカーの近くなど)や静電気の影響があるところ
- 強い振動があるところ
- 分解したり、改造したり
- 一般ごみ(不燃ごみ)と一緒に廃棄しないでください、火災や破裂の原因となる

※お客様による分解.修理はしないでください。
本体から電池を取り出さないでください

- ※小さなお子様の手の届くところには、本製品を放置しないでください。
- 部品等、万が一乳幼児が飲み込んだ場合、身体に害があるため、ただちに医師にご相談ください。
- ※本体が腐食等により鋭利になった場合は、ご使用を中止してください。
- ※本体を装着して、アレルギーやかぶれを起こした場合は、直ちに使用を中止し、皮膚科など専門医にご相談ください。
- ※直接蛇口から強い水流をかけることは避けてください。水道水は非常に水圧が高く、防水不良になる恐れがあります。
- ※入浴やサウナの際はご使用を避けてください。
- 蒸気や石鹼、温泉の成分などが本体、バンドの防水性能の劣化やサビ、変色の原因になります。
- ※化学物質が発散している場所や薬品にふれる場所に放置しないでください。ガソリン、マニキュア、化粧品などのスプレー液、クリーナー液、トイレ用洗剤、接着剤などが付着すると本体・バンドが変色したり、破損したりすることがあります。
- ※警告：本製品は医療装置ではなく、スマートウォッチ及び応用プログラムは診断、治療、或いは病気、病症の予防などの行為に応用出来ません。
- 睡眠やスポーツ習慣を変えたい時、必ず専門の医療関係者にご確認ください。
- ※医療機器の近くで使用しないでください。
- 電波が心臓ペースメーカーや医療用電気機器に影響を与えるおそれがあります。

使用上のご注意

- 幼児を抱くときなどは、幼児のけがや事故防止のため、あらかじめ時計を外すなど十分ご注意ください。
- 激しい運動や作業などを行うときは、ご自身や第三者へのけがや事故防止のため、十分ご注意ください。
- サウナなど時計が高温になる場所では、やけどの恐れがあるため絶対に使用しないでください。

- ・バンドの中留め構造によっては、着脱の際に爪を傷つける恐れがありますのでご注意ください。
- ・時計を床面に落とすなどの激しいショックは与えないでください。
- 外装・バンドなどの損傷だけでなく機能、性能に異常を生じる場合があります。
- ・化学薬品・ガスの中での使用はお避けください。
シンナー・ベンジン等の各種溶剤およびそれらを含むもの(ガソリン・マニキュア・クレゾール・トイレ用洗剤・接着剤・撥水剤など)が時計に付着しますと、変色・溶解・ひび割れ等を起こす場合があります。
- ・時計の防水性能が高い場合でも、次のことにご注意ください。
- ・海水に浸したときは、真水で洗い乾いた布で良く拭き取ってください。
- ・入浴するときは時計をはずしてください。

重要な情報

タッチスクリーンについて

タッチスクリーンは非常に高度な技術を駆使して作られていますが、一部に点灯しないドットや常時点灯するドットが存在する場合があります。これらは液晶ディスプレイの特性であり故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。

防水/防塵性能

本機の防水/防塵性能は、下記に示す侵入保護(IP)等級IPX7およびIP6Xに適合しています。

この侵入保護(IP)等級は本機が防塵性と低圧の水流に対する耐性を備えていて、水深1mの淡水(非塩水)に30分間入れても影響がないよう保護されていることを意味します。

30分以上の水泳では御使用できません。

ご使用にあたっての注意事項

次の注意事項を守って正しくお使いください。

- 本機には防水/防塵性能が備わっていますが、粉塵、砂、泥の極端に多い環境や、極端に高温または低温の湿潤環境に不必要にさらすことは避けてください。
- 本機に汗や水分が付着した場合は水分を拭き取ってください。
- 本機が塩水に浸かったり、海岸にいる場合は、本機を海水に近づけないでください。
- 本機が洗剤や液体薬品に触れないよう注意してください。本機が真水以外に触れた場合は、真水ですすいでください。
- 本機に損傷がある場合は、防水/防塵性能が低下する恐れがあります。
- 本機に水がかかった場合は、乾燥させてください。
- 本機の乱暴な使用や誤った使用(当該IP等級による限度を超える環境での使用を含む)による故障や損傷は、保証対象外となります。なお本機の使用方法について不明な点がある場合は、お客様ご相談センターまでお問い合わせください。


はじめに

本機はAndroid4.4、iOS 9.0以上の機器に対応しています。対象機種を確認した上でご使用ください。

本機と接続する機器のバージョンや動作環境により、表示される画面や内容が本書の記載と異なる場合があります。

各部の名称

図をご参照ください。



- ①スクリーン(タッチスクリーン)
- ②本体外殻(亜鉛合金)
- ③リストバンド(シリコン)
- ④止め金具(バックル)
- ⑤止め穴
- ⑥光センサー
- ⑦充電接続端子部
- ⑧リストバンド本体装着時、バネ棒の伸縮用レバー
- ⑨マルチファンクションボタン

リストバンドの装着仕方（交換）

止め金具付きのリストバンドの場合

止め金具（バックル）のバンドは上に、バネ棒の右片方を先に本体の右上の穴に差し込み、ツメで伸縮用レバーを右側に引く。

（図1をご参照ください）




図1




図2

リストバンドは本体の下の場合

バネ棒は縮み、バンドの左部分を本体に嵌め、最後レバーを離しバネ棒左も本体に差し込めば、装着は完了となります。


（図2をご参照ください）

ご注意：リストバンドを外す、バンドのバネ棒のレバー引けば、簡単に外れます。

手首周り141～250mmまで使用できます。


スマートウォッチの付け方

- ① ストバンドを手首に巻き付け、止め穴バットを金具に通してください。




図をご参照ください。

- ② 手首に合わせて、周りを調整してください。




図をご参照ください。

- ③ 止めピンをバンドの穴に嵌め固定し、多くはみ出したバッド部分をベルト通しに入れてください。



図をご参照ください。


- ④ スマートウォッチの装着場所は手首の尺骨の後ぐらいが最適です




図をご参照ください。

本機の充電方法

本機は専用充電器(磁石吸着式)を用いて充電します。



- 充電器内側の金属ピン(金色の二つ凸)の位置を確認し、スマートウォッチの後ろ充電接続端子部を金属ピンに合わせてセットしてください。




図をご参照ください。

USBケーブルをACアダプターまたはパソコンに接続してください。


ACアダプターに接続した場合は、コンセントに差し込みます。

パソコンの場合は、パソコンが起動している状態でUSBポートに差し込みます。

スマートウォッチ充電時下記のアイコンが表示します。



充電中のアイコン表示



満電のアイコン表示

スマートウォッチの電源オン/オフ仕方

電源のオン仕方

1. マルチファンクションボタンを「5秒以上」押してください。
2. 振動を感じたら、指を離しスクリーンが点灯、電源がオンになります。

電源のオフしかた

方法一：

1. スマートウォッチ起動中、マルチファンクションボタンを「5秒以上」押してください。
2. シャットダウン項目が表示、✔ をタッチください。

方法二：


1. メイン画面から下にスワイプし、右下の「設定」項目一回タップし、「シャットダウン」をタップしてください。
2. シャットダウン項目が表示、✔ をタッチください。

スマートウォッチのタッチスクリーン基本操作

本機の操作動作説明

スワイプ: タッチスクリーンに触れて、はらうように操作する動作です。

タップ: メニューなどの項目に指で軽く触れ、すぐに離します。次の項目を開いたり、項目を選択したりするときに操作します。



図をご参照ください。

スマートウォッチの点灯の方法

1. マルチファンクションボタンを押すと点灯します。(点灯時間はスマートフォンアプリで調整できます。)
2. 腕に装着している場合は、腕を動かして本機のタッチスクリーンを見るような動作をする。(前提はスマートフォンアプリ中「腕上げ点灯」項目をONする必要があります。)

スマートフォン連携専用ソフト (アプリ「GloryFit」)の ダウンロード及びインストール仕方

■重要:スマートウォッチを正常に使用するにはスマートフォンとの連結は不可欠です。

応用するソフトの名は“GloryFit”です。下記が“GloryFit”表示アイコンとなります。(図をご参照ください。)



GloryFit

専用アプリ「GloryFit」のダウンロード

iOS端末の場合:

1. 「App Store」を開きます。
2. 「GloryFit」を検索します。
3. ダウンロードボタンをタップします。



Android端末の場合:

1. 「Google Play ストア」を開きます。
2. 「GloryFit」を検索します。
3. インストールボタンをタップします。




Play ストア

※インストールが完了後、スマートフォンをネットに接続してください。(重要:GPS機能も起動してください)

スマートウォッチとスマートフォンアプリ “GloryFit”ペアリング(登録)

※スマートフォンのシステム:Android 4.4、IOS 9.0以上必要です。

1. スマートフォンのBluetooth設定をオンにします。
2. 「GloryFit」アプリを開きます。



3. GloryFitアカウントをお持ちでなければ、メールアドレスを入力する> [確認コードを取得する]をタップする> 確認コードを入力する> [ログイン]をタップしてログインします。

※一番下の□同意“ユーザー契約”および“プライバシーポリシー”にも√を入れてください。

※アカウントを作成する場合、身長、体重、性別を入力するように求められます。カロリー燃焼は、それから歩幅を計算して、距離、基礎代謝率を推定することができます。

4. または“プライバシーポリシー”を記入したくない場合、右上の“スキップ”をクリックしてください、次の画面に行きます。

5. 【iPhone】の機種はここで「スマートウォッチ追加」をクリックします。使用できる設備を検索してください。

6. 【Android】機種は「スマートウォッチの選択」をクリックし、設備を検索してください。(GPSはオンにしてください)

7. 「HC91」の設備をクリック、ペアが開始します。

8. ペアリングが完了したら、時刻が自動的にスマートウォッチに同期されます。


画像をご参照ください。



スマートウォッチの表示アイコンと そのアイコンの意味

メイン表示画面

メイン表示画面は必要に合わせて選択することができます。
(メイン表示画面を6秒以上長いタッチしたあと(画面縮小)、
左右にスワイプすれば、文字盤切替えができます) 最後選択
した画面をタップすれば決定します。



メイン表示画面

メイン画面では、現在の時間、日付、曜日(月曜日～日曜日)
などを表示します。

- メイン画面から左に一回スワイプすると本日運動記録画面に入ります。


1. 連携表示
2. 電量表示
3. 日付表示
4. 曜日表示
5. 本日歩いた歩数
6. 本日走行距離
7. 本日消耗カロリー



本日運動記録画面

スマートウォッチ各項目の使用説明

- メイン画面から上にスワイプし、メッセージ確認画面に入ります。
- メッセージをタップすると詳しい内容が確認できます。(前の項目に戻したい場合、右にスワイプしてください。)



図をご参照ください

スマートウォッチの簡単機能

- メイン画面から下にスワイプし、簡単機能画面に入ります。

◇提示【🔔】

マークを軽くタップすると、マナーモード設定した時間内の振動及び提示が全て停止します。

注意：アプリのマナーモード時間を先に設定が必要です。

◇明るさ【☀️】

マークを軽くタップすると、表示の画面の明るさが調節できます。


◇探せ【🔍】

マークをタップすると携帯を探す画面に入ります。探す画面を3秒以上タッチするとBluetooth連結したスマートフォンが振動、音を流し場所を知らせます。

◇機能【⚙️】

マークを軽くタップすると、機能画面に入ります。

図をご参照ください



マークを軽くタップすると、下記の機能画面に入ります。


文字盤変更・タップ



文字盤変更

(画面縮小)、左右にスワイプすれば、切替えができます) 最後選択した画面をタップすれば決定します。

明るさ



明るさ

“+”“-”で明るさが調節できます。(前の項目に戻りたい場合、右にスワイプしてください)

システム




システム

スマートウォッチのMACが確認できます。

シャットダウン




シャットダウン

シャットダウン項目が表示  をタッチください。

リセット




リセット

データがリセットされます  をタッチください。

スマートウォッチで心拍測定

a.心拍項目まで左スワイプで選択し、心拍測定画面表示のまましてください。(心拍測定が開始します)


b.終了したい場合、測定画面を右にスワイプしてください。



図をご参照ください

スマートウォッチで睡眠を確認

a.睡眠データまで左スワイプで選択してください、昨日の睡眠状態が確認できます。



図をご参照ください

スマートウォッチで天気を確認

1.天気項目まで左スワイプで選択し、天気画面表示を上へスワイプしてください。(スマートフォンのネット接続、GPS機能の起動が必要です。)

2.一週間の天気から今の天気表示に戻したい場合、下へスワイプしてください。



今の天気表示



一週間の天気

スマートウォッチで音楽を操作

1.音楽操作まで左スワイプで選択してください。(スマートフォンと連結した場合操作可能)

2.前の曲、再生/停止、次の曲、スマートフォン再生音楽の操作ができます。




図をご参照ください

着信拒否機能

1.先ずスマートウォッチとスマートフォンの連結が必要です。

2.着信知らせの権限もオンにしてください。

3.着信中、画面を3秒以上タッチ続けると着信拒否となります。




図をご参照ください

機能画面の操作


●メイン画面から右にスワイプし、機能画面に入ります。

下記の項目が操作確認できます。





項目説明と記録しかた

■運動モード

- 1.運動モード画面表示をタップし運動選択に入ります。(合う運動を上下スワイプして選択してください、運動の項目説明をご確認ください。)
- 2.終了したい場合、測定画面を右にスワイプ、 をクリックしてください。



運動モード項目アイコン

- 1.終了したい場合、測定画面を右にスワイプ、停止 をクリックし  を選択してください。



下記の運動の記録を取ることが可能。

ランニング、自転車、水泳、縄跳び、バドミントン、卓球、テニス、登山、徒歩、バスケット、サッカー、野球、クリケット、バレーボール、ホッケー、ラグビー、踊る、ヨガ、スピンバイク、腹筋運動、ランニングマシン、体操、ローイング等

運動の記録しかた



1.運動項目を一回タップ後、記録計測が開始します。(3.2.1開始)

2.終了したい場合、画面を右にスワイプ、停止アイコンが表示します。(運動時間が短いとデータが保存されません、継続したい場合  をタップしてください)

3.停止した画面で運動記録が表示、再度右にスワイプすれば運動項目選択画面に戻ります。

■ 状態

状態をタップし、本日の歩数、距離、カロリーが確認できます。

● 測定は約30秒ほど掛かります。



図をご参照ください

■ 心拍

心拍をタップし、心拍測定画面表示のまましてください。(心拍測定が開始します)

尚医療目的としてご使用できませんのでご注意ください。




心拍表示画面

■ 血中酸素

- 1.血中酸素をタップし、血中酸素測定画面表示のまましてください。(血中酸素測定が開始します)
- 2.測定は約20秒ほど掛かります。
- 3.終了したい場合、測定画面を右にスワイプしてください。


尚医療目的としてご使用できませんので
ご注意ください。



血中酸素表示画面

■ 睡眠

- 1.睡眠をタップし、昨日の睡眠状態が確認できます。
- 2.終了したい場合、測定画面を右にスワイプしてください。



睡眠記録表示画面

■ 呼吸トレ

- 1.呼吸トレをタップし、呼吸訓練時間が選択できます。
- 2.▽△をクリックで、1～2分間の訓練時間が選択し、▶をクリックすると呼吸訓練が開始します。(3.2.1開始)



時間設定画面

- 3.スクリーンの表示に合わせて、吸い込む表示のタイミングで息を吸い。息を吐き出す表示のタイミングで息を吐き、それを繰り返す。



呼吸トレ表示画面

4.終了後、呼吸を整えた心拍数が表示します。

5.訓練最中に終了したい場合、測定画面を右にスワイプしてください。



図をご参照ください

■ 天気

- 1.天気をタップし、本日の天気を確認できます。(スマートフォンのネット接続、GPS機能の起動が必要です。)
- 2.天気画面表示を上にもスワイプすると一週間の天気を確認できます。
- 3.終了したい場合、一週間の天気から今の天気表示に戻し下にスワイプし、今の天気で右にもスワイプしてください。



今の天気表示



一週間の天気

■ メッセージ

- 1.メッセージをタップし、メッセージ確認画面に入ります。
- 2.メッセージをタップすると詳しい内容を確認できます。(前の項目に戻したい場合、右にもスワイプ ※消すたい場合、詳しい内容画面でゴミ箱をタップしてください。)



図をご参照ください

■ 音楽

- 1.音楽操作まで左スワイプで選択してください。(スマートフォンと連結した場合操作可能)
- 2.前の曲、再生/停止、次の曲、スマートフォン再生音楽の操作ができます。




図をご参照ください

■ 他の機能

機能をタップすると下記の機能が使用できます。

◆ ストップウォッチ



- 1.ストップウォッチをタップしてください。(ストップウォッチ使用開始画面に入ります)
2.  をクリックすると開始します。
- 3.終了したい場合、画面を右にスワイプしてください。




ストップウォッチ開始画面

◆ カウントダウン



- 1.カウントダウンをタップしてください。(カウントダウン使用開始画面に入ります)
- 2.カウントダウン時間が選択できます。1分間、3分間、5分間、10分間、15分間、20分間、30分間、60分間。
- 3.必要の時間をタップするとカウントダウン開始します。
- 4.カウントダウン終了後、振動で知らせます。
- 5.カウントダウン中に終了したい場合、画面を右にスワイプしてください。



図をご参照ください


◆ 懐中電灯

1. 懐中電灯をタップすると、画面が白に変わります。(強い光ではないので、手元のみ照明です)
2. 終了したい場合、画面を右にスワイプしてください。

◆ 携帯を探す

1. 携帯を探すをタップすると、連結中の携帯が音を鳴らし場所をお知らせします。(携帯が有効範囲内、連結している状態)
● 一回押すと鳴る音は約10秒持続します。

2. 終了したい場合、画面を右にスワイプしてください。



図をご参照ください

iPhone機種「GloryFit」アプリの操作説明

※専用アプリ「GloryFit」のダウンロード及びインストールしてください。

●スマートウォッチとスマートフォンとのペアリングを完了してください。

「デバイス」ページ画面機能説明

1.文字盤変更(クリックでダイヤル画面選択ページになります)

●文字盤(ネットとの接続が必要)

ネット上で予め用意した時計の画面が選択できます。

(画面をクリックし同期すれば、変更できます)

●私の文字盤

自分でアップしたダイヤル画面が選択できます。
(最初は空白です。)

●カスタマイズ

唯一の時計画面をクリックし、背景設定や、フォントの色が選択できます。

◆背景設定の画像を選択では、撮影した写真やアルバムから背景の選択ができます。

選択後同期ダイヤルすれば、画面が変わります。



2.心拍数設定

- 自動心拍数を測定
(オン/オフできます)

オンにした場合、24時間
(スマートウォッチ装着中)
10分間ごとに心拍を自動
測定します。



オフにした場合、手動操作測定が必要です。

※ご注意:本製品は医療用のデバイスではありません。
心拍数が高すぎる/低すぎる場合は、激しい運動をしないよう
に注意します。心拍数のデータは参考になる程度で、医療用途
にはご遠慮ください。

3.着信通知(初期設定はオフ)

- 着信通知の許可を承認してくだ
さい。

通話アラートをオンにしてください。
(着信時スマートウォッチが振動し
着信を知らせます)

- ワンタッチで着信拒否
(オン/オフ)



オンすると着信時、時計画面長くタッチすると着信拒否できません。

● 遅延リマインダー (オン/オフ)

着信時すぐに知らせるではなく、一定時間後に知らせてくれます。遅延設定時間 (初期設定は3秒後) 1秒～10秒後まで設定できます。



4.他のアプリ通知

● プッシュメッセージ

まず通知の権限をオンにしてください。

LINE、Twitter、Facebook、Gmail、WhatsAppなど
(通知オンにすると)

メッセージ着信時、スマートウォッチが振動で知らせます。



5.座りすぎ通知

● 60分間(初期設定はオフ)

リマインダーをオンにしてください。

観測の開始時間～終了時間が設定できません。

初期設定 08:00～22:00

● 昼寝モード

オンにすると、昼の12:00から14:00までは振動しません。(着信は除く)




6.アラーム

● アラームを追加することができます。

◆ 追加方法

【⊕】をクリックし、時間とサイクルを選択後、「✓」をクリックしてください。(追加できます)

最大三つのアラーム時間まで追加できます。



7.腕上げ点灯

● 手首を持ち上げると、スマートウォッチ画面が点灯します。(初期設定はオン)



8. マナーモード

- 時間帯設定(オン/オフ)初期設定はオフ

時間帯設定をオンにした場合、邪魔しない開始時間～終了時間が設定できません。

初期設定は 22:00～08:00まで

- バイブ機能

(オン/オフ)ができます、初期設定はオフ(オンすると着信は振動しない)

- メッセージ通知

(オン/オフ)ができます、初期設定はオフ(オンすると着信は振動や画面表示もしない)



9. その他の設定

- カメラリモート

クリックすると、遠隔カメラシャッター機能が起動します。このモード中、スマートウォッチを振ると、3.2.1を数えたあとシャッターが切ります。

- スマートウォッチを探す

クリックすると、ペアリング中のスマートウォッチが振動し、場所を知らせてくれます。

- メッセージ通知(初期設定はオフ)

オンにするとSMSの着信がスマートウォッチに反映されます。

- 画面表示時間(初期設定は5秒)

スマートウォッチの操作画面点灯時間が設定できます。5秒～15秒まで選択できます。



- 24時間制(初期設定は24時間制)

12時間制と24時間制の表示切替ができます。

- デバイス言語(初期設定はシステムの言語で表示されます)

スマートウォッチの表示言語の選択ができます。
日本語、英語、中国語。

10.アップデート

- 最新バージョンのウェアを検出してくれます。

11.リセット

- アプリとスマートウォッチの保存の全データが消去できます。

「アカウント」ページ画面機能説明

1.ユーザー情報

- 前に入力した個人情報を変更することができます。
性別、身長、体重、生年月日、毎日の目標運動歩数。

2.目標ステップ数

- 毎日の目標歩数の設定ができます。

2000歩～30000歩まで設定可能

3.システム設定

- 単位(初期設定はメートル制)

メートル制、またはインチ制が選択できます。

- ユーザー契約



アプリの契約内容を確認できます。

4.よくある問題

発生可能な問題をまとめました、ご確認ください。

「ホーム」ページ画面機能説明

1.天気表示(天気状況を取得するため、ネット接続とGPSの起動が必要)

● 本日の天気の温度を表示します。

△天気マークをクリックすると、詳しい天気状況が確認できます。

◆ 現在地の町、更新時間


◆ 温度、現在の天気、PM値、湿度、UV強度

◆ 今日から一週間の天気予測




2.今日の運動量(マークをクリックすると、週と月の運動量が確認できます)

- 本日の運動歩数が表示されます。
- ◆ 目標歩数(予め設定した毎日の目標運動量)
- ◆ 距離、本日の運動距離を計算します。
- ◆ カロリー、本日の運動量で消耗したカロリーを計算します。



3.睡眠記録

● 昨日の睡眠状態記録が確認できます。

「」マークをクリックすると詳しいデータ表示されます。(日、週、月の状態が確認できます)


- ◆ 眠る総時間
- ◆ 熟睡時間
- ◆ 浅睡眠時間
- ◆ 覚醒時間

△睡眠の質の分析説明



4.心拍数記録

● 本日記録した心拍数を表示します。

「」マークをクリックすると詳しいデータ表示されます。

- ◆ 静息状態の心拍数
- ◆ 平均心拍数



◆ 最小心拍数

◆ 最大心拍数

△心拍数範囲(クリック)

※現在心拍数状態の参考データが確認できます。

※ご注意:本製品は医療用のデバイスではありません。

心拍数が高すぎる/低すぎる場合は、激しい運動をしないように注意してください。心拍数のデータは参考になる程度で、医療用途にはご遠慮ください。



「運動」ページ画面機能説明

1.運動項目の選択 (初期設定でランニング、ウォーキング、サイクリング選択できます)

◆ 他の運動が必要な場合、「+」をクリックし、使いしてください。


△追加可能項目は下記となります。(追加後、保存をクリックしてください。)


縄跳び、卓球、バドミントン、テニス、登山、バスケットボール、サッカー、ダンス、スピンバイク、ヨガ、腹筋運動、ランニングマシン、左右開閉跳び、体操、ローイング、野球、バレーボール、クリケット、ラグビー、ホッケー



2.運動のデータの記録方法

a.まずは運動項目を選択してください。(例えばランニングの場合、ランニングをクリックしてください。他の運動は追加後選択してください。)




b.【】マークをクリック、目標距離、標時間、消耗するカロリーを選んでください。(開始クリック、記録が開始します)

※目標を設定しない場合、「GO」をクリック、3.2.1で運動記録が開始します。

c.設定後、「運動の開始」をクリックすれば、記録が開始します。


d.記録を停止したい場合、「一時停止」をクリックし、「終了」を長くタッチすると記録が終了します。(運動距離と時間が短く過ぎると、保存されないのをご注意下さい。)



【】のマークは音声提示の設定となります。(発声はスマートフォンから)

● 音声指示 (初期設定はオン)
オン/オフができます。

● 実施距離
距離計算で設定でき、1km～5km
まで選択できます。
時間計算で設定でき、5分間～25分
間まで選択できます。



● 距離 (初期設定はオン)

運動距離を音声で知らせてくれます。(英語)

● 時間 (初期設定はオン)

運動時間を音声で知らせてくれます。(英語)

● ペース (初期設定はオン)

今のペースを知らせてくれます。

● 心拍数

現心拍数を知らせてくれます。(英語)

● 心拍数アラート

心拍数が異常時、警告音を発します。

● 試聴

クリックすると、音声サンプルを聞くことができます。



Android機種「GloryFit」アプリの操作説明

前準備

※専用アプリ「GloryFit」のダウンロード及びインストールしてください。

● スマートウォッチとスマートフォンとのペアリングを完了してください。

「GloryFit」各操作画面使用説明

「デバイス」ページ画面機能説明

1.ダイヤル設定(クリックでダイヤル画面選択ページになります)

● ダッシュセンター(ネットとの接続が必要)

ネット上で予め用意した時計の画面が選択できます。(画面をクリックし同期すれば、変更できます)

● マイダイヤル

自分でアップしたダイヤル画面が選択できます。(最初は空白です。)

● カスタムダイヤル

唯一の時計画面をクリックし、背景設定や、フォントの色が選択できます。

◆ 背景設定の画像を選択では、撮影した写真やアルバムから背景の選択ができます。

選択後同期ダイヤルすれば、画面が変わります。



2.心拍数測定

- 自動心拍数を測定
(オン/オフできます)

オンにした場合、24時間(スマートウォッチ装着中)10分間ごとに心拍を自動測定します。

オフにした場合、手動操作測定が必要です。



※ご注意:本製品は医療用のデバイスではありません。心拍数が高すぎる/低すぎる場合は、激しい運動をしないように注意してください。心拍数のデータは参考になる程度で、医療用途にはご遠慮ください。

3.着信通知(初期設定はオフ)

- 着信通知の許可を承認してください。

通話アラートをオンにしてください。(着信時スマートウォッチが振動し着信を知らせます)

- ワンタッチで着信拒否
(オン/オフ)

オンすると着信時、時計画面長くタッチすると着信拒否できます。

- 遅延リマインダー(オン/オフ)

着信時すぐに知らせるではなく、一定時間後に知らせてくれます。

遅延設定時間(初期設定は3秒後)1秒~10秒後まで設定できます。




4. アプリ通知

● プッシュメッセージ

先ず通知の権限をオンにしてください。

LINE、Twitter、Facebook、Gmail、WhatsAppなど(通知オンにすると)メッセージ着信時、スマートウォッチが振動で知らせます。



5. 座りすぎ通知

● 座りがちなリマインダー (初期設定はオフ)

リマインダーをオンにしてください。
観測の開始時間～終了時間が設定
できます。

初期設定 08:00～22:00

● リマインダー間隔

座りすぎの知らせ間隔の調整がで
きます。

間隔30分間～180分間まで設定できます。

初期設定 60分間

● 昼寝モード

オンにすると、昼の12:00から14:00
までは振動しません。(着信は除く)

6. アラーム時計

● アラーム時間を追加することが できます。



◆ 追加方法

【⊕】をクリックし、時間とサイクルを選択後、「√」をクリックしてください。

(追加できます)

最大三つのアラーム時間まで追加できます。

7.腕上げ点灯

● 手首を持ち上げると、スマートウォッチ画面が点灯します。

(初期設定はオン)



8.マナーモード

● 邪魔しないモード(オン/オフ)

初期設定はオフ

邪魔しないモードをオンにした場合、邪魔しない開始時間～終了時間が設定できます。

初期設定は 22:00～08:00まで

● バイブ

(オン/オフ)ができます、初期設定はオフ(オンすると着信は振動しない)

● 通知

(オン/オフ)ができます、初期設定はオフ(オンすると着信は振動や画面表示もしない)



9.その他

● カメラリモート

クリックすると、遠隔カメラシャッター機能が起動します。

このモード中、スマートウォッチを振ると、3.2.1を数えたあとシャッターが切ります。



● スマートウォッチ探し

クリックすると、ペアリング中のスマートウォッチが振動し、場所を知らせてくれます。

● メッセージ通知 (初期設定はオフ)

オンにするとSMSの着信がスマートウォッチに反映されます。



● 画面点灯時間 (初期設定は5秒)

スマートウォッチの操作画面点灯時間が設定できます。5秒～15秒まで選択できます。

● 時刻表示 (初期設定は24時間制)

12時間制と24時間制の表示切替ができます。

● デバイス言語 (初期設定はシステムに従う)

スマートウォッチの表示言語の選択ができます。日本語、英語、中国語。

10.ファームウェアアップグレード

● 最新バージョンのウェアを検出してくれます。

11.データを消去

● アプリとスマートウォッチの保存の全データが消去できます。



「アカウント」ページ画面機能説明

1. 個人情報

- 前に入力した個人情報を変更することができます。

性別、身長、体重、生年月日、毎日の目標運動歩数。

2. トレーニングスケジュール

- 毎日の目標歩数の設定ができます。(設定後、次のステップをクリック)

100歩～30000歩まで設定可能

- トレーニングの日の選択ができます。

日曜～土曜、希望の日の○をクリックしてください。

- 毎日のトレーニング開始時間が設定できます。

- ◆ トレーニングリマインダーをオンにすると、設定した時間に振動で予定を知らせます。

3. 目標ステップ数

- 毎日の目標歩数の設定ができます。

2000歩～30000歩まで設定可能



4.バックグラウンドアクティビティの権限

- アプリのアラートを受信するにはGloryFitをバックグラウンドで実行する必要があります。通知受信できない場合は、アプリ権限設定のところに、権限許可してください。

5.システム設定

- 単位(初期設定はメートル制)

メートル制、またはインチ制が選択できます。

- ユーザー契約

アプリの契約内容を確認できます。

- 常駐通知欄(諸着設定はオン)

常駐通知はスマートフォンのメイン画面に常に運動状態を表示します。(毎日歩いた歩数など)

オフに設定すると、表示しません。



6.よくある問題

発生可能な問題をまとめました、ご確認ください。

「ホームページ」ページ画面機能説明

- 1.天気表示(天気状況を取得するため、ネット接続とGPSの起動が必要)

- 本日の天気と温度を表示します。


△天気マークをクリックすると、詳しい天気状況が確認できます。



◆現在地の町、更新時間

◆温度、現在の天気、PM値、湿度、UV強度

◆今日から一週間の天気予測



2.今日のステップ(マークをクリックすると、週と月の運動量が確認できます)

●本日の運動歩数が表示されます。

◆目標ステップ数(予め設定した毎日の目標運動量)


◆距離、本日の運動距離を計算します。

◆熱(カロリー)、本日の運動量で消費したカロリーを計算します。



3.心拍数記録

●本日記録した心拍数を表示します。

「」マークをクリックすると詳しいデータ表示されます。

◆静息状態の心拍数

◆平均心拍数

◆最小心拍数

◆最大心拍数

△心拍数範囲(クリック)


※現在心拍数状態の参考データが確認できます。



※ご注意：本製品は医療用のデバイスではありません。
心拍数が高すぎる/低すぎる場合は、激しい運動をしないよう
に注意してください。心拍数のデータは参考になる程度で、医療
用途にはご遠慮ください。

4.睡眠記録(心拍数記録を上 にスワイプすると表示します)

● 昨日の睡眠状態記録が確認
できます。

「」マークをクリックする
と詳しいデータ表示されます。
(日、週、月の状態が確認できます)

- ◆ 眠る総時間
- ◆ 熟睡時間
- ◆ 浅睡眠時間
- ◆ 覚醒時間



△睡眠の質の分析説明

「運動」ページ画面機能説明

1. 運動項目の選択 (初期設定で
ランニング、ウォーキング、サイ
クリング選択できます)

◆ 他の運動が必要な場合、「+」を
クリックし、使用してください。

△追加可能項目は下記となります。
(追加後、保存をクリックしてくだ
さい。)




縄跳び、水泳、卓球、バドミントン、
テニス、登山、バスケットボール、
サッカー、ダンス、スピンバイク、
ヨガ、腹筋運動、ランニングマシン、
左右開閉跳び、体操、ローイング、
野球、バレーボール、クリケット、
ラグビー、ホッケー



2.運動のデータの記録方法





a. まずは運動項目を選択してください。(例えばランニングの場合、ランニングをクリックしてください。他の運動は追加後選択してください。)


b. 【】マークをクリック、目標距離、目標時間、消耗するカロリーを選んでください。

※目標を設定しない場合、「GO!」をクリック、3.2.1で運動記録が開始します。

c. 設定後、「運動の開始」をクリックすれば、記録が開始します。

d. 記録を停止したい場合、「一時停止」をクリックし、「終了」を長くタッチすると記録が終了します。(運動距離と時間が短く過ぎると、保存されないのをご注意ください)



【】のマークは音声提示の設定となります。(発声はスマートフォンから)

- 音声ブロードキャスト
(初期設定はオン)

オン/オフができます。

- 放送頻度

音声放送(英語)距離計算で設定でき、1km～5kmまで選択できます。

音声放送(英語)時間計算で設定でき、5分間～25分間まで選択できます。

- 距離(初期設定はオン)

運動距離を音声で知らせてくれます。(英語)

- 時間(初期設定はオン)

運動時間を音声で知らせてくれます。(英語)

- 心拍数

現心拍数を知らせてくれます。(英語)

- 心拍数アラート

心拍数が異常時、警告音を発します。

- オーディション

クリックすると、音声サンプルを聞くことができます。



製品仕様

製品名	スマートウォッチ
型番	HC91
Bluetooth	5.2
支持システム	Android 4.4以上、IOS 9.0以上
使用アプリ	GloryFit
支持言語	日本語、英語、中国語
スクリーンサイズ	1.57インチ
操作	タッチ操作
重量	約39.4g (本体にバット装着後、充電器は含まれず)
電池タイプ	リチウムポリマー
容量	200mAh
充電電圧	5V
本体充電時間	約3時間
使用可能時間	約5～7日
使用温度	0℃～50℃
防水レベル	IP67
本体サイズ (バンドは含まれず)	50mm*30mm*11mm
本体材質	亜鉛合金+PC+ABS
リストバンド	手首周り141mm～250mmまで
バンド材質	シリコン
バンド幅	20mm
充電ケーブル 長さ	約60cm

注意事項

(故障の原因や使用にあたっての注意事項を記載しているためよくお読みになって下さい。)

1. 本体に強い衝撃 極度な高温、日焼けを受けないようにして下さい。
2. 本機の乱暴な使用や分解 改造はしないで下さい。
3. 充電の際に5V500mAhの充電器をご利用下さい。指定以外の電源電圧で使用しないで下さい。
4. 本機の動作環境は0℃～45℃です。火の中に投入したり、過熱したりしないで下さい。暴発の原因となります。
5. 充電接点の腐蝕は、充電故障になるので、本体や充電器に水がかかった場合は、柔らかい布で拭き取ってから充電して下さい。
6. ガソリン、洗剤、プロパノール、アルコール、防虫剤などの化学物質に触れますと故障の原因となりますので、ご注意下さい。
7. 高圧高磁気環境では本製品を使用しないで下さい。
8. 本体をきつく装着けたり、長く装着することで不快感や肌に異変を感じる場合は、外して下さい。
9. 本体を着けたままでお風呂に入らないで下さい。
10. 腕の汗を適時、拭き取って下さい。スマートウォッチが石鹼水、汗などで汚染したり、長時間触れたままにしていると皮膚アレルギー、痒疹を引き起こす可能性がございますので、十分に気に付けて下さい。
11. 頻繁にご使用される場合は、週ごとにベルト部分を清潔にすることをお勧め致します。柔らかい布を湿らせ、軽く拭き取り十分に乾燥させて下さい。

スマートR 保証書

保証期間3ヶ月

通常使用にて故障が発生した際はこの保証書と商品を、
お買い上げ店にお持ちください。3ヶ月間無料修理いたします。

但し保証期間内であっても、下記の場合は有償修理となります。

- 1、お買い上げの日から3ヶ月以降の故障。
- 2、落下あるいは衝撃など誤った使用による故障とみなされるもの。
- 3、外装部及び付属品の破損は保証期間内であっても有償になります。
- 4、生産完了等で修理不可の場合は同等商品で代替とさせていただきます。
- 5、火災、天災による故障。
- 6、記録媒体を搭載または使用する製品の場合、故障の際または修理、
交換により記録内容が消失する場合がありますが、記録内容についての補償
はいたしません。
- 7、この保証は日本国内のみ有効です。
- 8、保証書のご提示がない時。

ご購入日 年 月 日

お客様

ご住所
ご氏名

販売店印

お問い合わせ電話:

タスクサービスセンター: 03-3558-6133

〒110-8761 東京都台東区東上野1-1-12



株式会社 **タスク**